

EX-500 ご愛用の皆様へ（大切なお知らせ）

平素は電動噴霧ガンEX-500をご愛用いただきありがとうございます。

さて、最近になって本機の不具合が何件か発生し、検証の結果、ボトル水の逆流によりポンプ・モーターの故障を引き起こしていたことが判明いたしました。

本機に限らず、このタイプの電動噴霧器は水容器の中に加圧して容器内の水を一定量押し出すことにより、噴霧量を確保する構造となっており、機器の停止時には容器内に残った圧力を分散して排気する構造となっております。

時間にして、スイッチOFFの瞬間から3～4秒の間、ボトルから流路やポンプに向かって圧力(空気)が抜けるのですが、この時、ボトル内に加圧する穴(写真)に水がかかるとこの穴から水が入り込み、ポンプに逆流することにより故障を引き起こします。

通常使用ではこのような現象は起こりにくいのですが、本機EX-500につきましてはその小型・ハンディという特徴から、停止直後の機器の姿勢に大きな変動が起こりやすい(振り回すことが可能)ことが原因であると思われます。

快適に本機をご使用いただくために、改めて下記の取り扱い注意を徹底いただきたく宜しくお願い申し上げます

機器停止(スイッチoff)の瞬間から約5秒間の水平保持

をお願いします。



の穴から水が浸入しポンプ
故障を引き起こします。

※この穴が水を吸い込むのはスイッチoffの瞬間から約5秒間です。その間にこの穴に水が入らないように姿勢の保持をおねがいします。

動作停止後5秒間は、
本体を水平
に保って
ください。



本シールを本体に
貼り付けて表示します